

テスト設計書 — 「思い出カメラ」 反応テスト

TV 電話サービス「元気にしてる？」 発火トリガー検証（人カテスト）

版: v1.0 / 作成日: 2026-07-08 / 作成: 開発チーム

1. このテストの目的

このアプリは、テレビ電話の最中に笑ったり驚いたりした「いい瞬間」を、カメラが自動で写真に残す仕組みを持っています。

このテストで確かめたいことは、次の2つです。

1. 感情が動いた時（笑う・驚く・怒るなど）に、ちゃんとカメラが反応するか
2. ふつうに話しているだけの時に、まちがって反応しないか

そのために、決められた「台本」どおりに演技をしてもらい、カメラが反応したか・しなかったかを記録します。結果は開発チームがカメラの感度調整に使います。

むずかしい知識は一切いりません。この設計書のとおりに進めれば、どなたでも実施できます。

2. 体制と役割分担

役割	人数	やること	やらなくていいこと
オペレーター	1 名	進行役。家族側パソコンの操作（電話をかける・記録ファイルの保存）、チェックリストへの記入、ファイルの回収	演技・むずかしい設定（初回だけ開発チームと一緒に準備します）
テスター	3 名	高齢者役。台本どおりに話す・笑う・驚くなどの演技	パソコンの操作・記録（画面の前に座って演技するだけ）

- テストは **オペレーターとテスター 1 名のペア**で行います（テスター 3 名が交代で同じ台本を演じます）。
- 3 名それぞれの声や話し方で試すこと自体が大事なデータになります。**上手な演技である必要はありません。**

3. 用意するもの

用意するもの	説明
パソコン 2 台	オペレーター用（家族側）とテスター用（高齢者側）。どちらもブラウザは Chrome を使う
インターネット接続	それぞれ別の部屋が理想（同じ部屋だと声がもう一方のマイクに入るため。むずかしければ、できるだけ離れて）
Google アカウント	オペレーター用 1 つ（家族側のサインインに使う）
静かな部屋	テスター側は、テレビ等を消せる部屋で（台本にわざと生活音を出す回があります）
画面録画の準備	オペレーターのパソコン画面を録画（Mac: QuickTime Player / Windows: Xbox Game Bar 〈Windows キー+G〉）。あとで「何時何分に反応したか」を確認するため
このチェックリスト (Excel)	記入用。オペレーターが手元に開いておく

使うページ（ブックマーク推奨）

- 家族側（オペレーター）：<https://gray-dune-0117e4d00.7.azurestaticapps.net>
- 高齢者側（テスター）：同サイトの「待受ページ」（初回準備で設定します。以降は開くだけ）

4. 2 週間の進行表

第 1 週: Round 1（今の設定のままテスト）

日	やること	目安時間
Day 1	準備とリハーサル。機材の確認・接続テスト・台本の読み合わせ・練習を 1 本	2 時間
Day 2	テスター 1 人目の本番（台本 15 本を通して）	1.5 時間
Day 3	テスター 2 人目の本番	1.5 時間
Day 4	テスター 3 人目の本番	1.5 時間
Day 5	予備日（できなかった分・やり直し分）。記録ファイル一式とチェックリストを開発チームへ送る	1 時間

週末～翌週はじめ: 開発チームがカメラの感度を調整します（オペレーター作業なし）

第 2 週: Round 2（調整後の設定で再テスト）

日	やること	目安時間
Day 1	調整済みの連絡を受けたら、接続確認のみ（練習 1 本）	30 分
Day 2	テスター 1 人目の本番	1.5 時間
Day 3	テスター 2 人目の本番	1.5 時間
Day 4	テスター 3 人目の本番	1.5 時間
Day 5	予備日。記録一式を開発チームへ送り、完了	1 時間

5. テスト前の準備手順（毎回、通話を始めるまで）

初回（第1週 Day 1）だけは、高齢者側パソコンの初期設定が必要です。開発チームと画面を見ながら一緒に行いますので、日程が決まったらご連絡ください。以降は下の手順だけで始められます。

オペレーター（家族側パソコン）

1. Chrome を開き、家族側ページを開く
2. 「Google でサインイン」を押してサインインする
3. 画面左下に「ログ」というボタンが見えることを確認する（見えない場合は「8. 困ったときは」へ）
4. 画面録画を開始する
5. チェックリストの「②準備チェック」の項目に✓を付ける

テスター（高齢者側パソコン）

1. Chrome で待受ページを開く（オペレーターが事前に開いた状態にしておいても OK）
2. 椅子に座り、画面から 50cm くらいの位置で顔が映ることを確認する（テスト中はなるべく同じ距離を保つ）

通話の開始

1. オペレーターが家族側画面の「通話する」を押す
2. テスター側の画面に「でる」ボタンが出るので、テスターが押す（ここだけ操作があります）
3. お互いの顔が映ったら準備完了。台本を上から順に始める

6. テスト台本（1 人あたり 15 本・通しで約 40 分）

進め方のルール

- 1 人分のテストは、1 回の通話の中で通しで行います（途中で切れてしまったら、かけ直して続きから。チェックリストのメモ欄に「途中で切断」と書く）。
- オペレーターは各台本の前に「○番、はじめます」と声をかけてから始める（オペレーターの声でカメラは反応しない仕組みですが、もし反応したらメモ欄に書く）。
- 台本と台本の間は、15 秒くらい静かに待つ（カメラには「一度反応したら 8 秒休む」仕組みがあるため）。
- 反応のサイン: 反応すると、オペレーターの画面に「👉 思い出を記録中…」という表示が出て、少しすると「思い出を記録しました」に変わります。オペレーターはこの表示が出た回数を数えて記録します。
- 迷ったら「期待どおりか」は空欄で OK。回数とメモが正確なことが一番大事です。

パート 1: ふだんの場面（カメラが反応しない のが正解）

番号	場面	テスターがやること（セリフ例）	時間
A1	静かにする	何も話さず、ふつうに座っている。テレビは消す	2 分
A2	ふつうの雑談	ふだんの声の大きさに世間話。「今日は暑いねえ」「お昼は そうめんにしようかね」など。オペレーターが相づちを打ちながら続ける	10 分
A3	本を読む	新聞や本を、抑揚をつけずに淡々と音読する	2 分
A4	生活音を出す	話さずに、テレビをつける・食器をカチャカチャさせる・ドアを開け閉めする	2 分
A5	最初のあいさつ	（この台本だけ、一度電話を切ってかけ直し）つながった直後に、ふつうの声で「もしもし、こんにちは」	30 秒
A6	立って戻る	話しながら立ち上がって 2～3 歩さがり、また席に戻って話し続ける	1 分

パート 2: 感情が動く場面（カメラが反応する のが正解）

番号	場面	テスターがやること（セリフ例）	時間
B1	声を出して笑う	大きめの声で「あっはっは！」と笑う	30 秒
B2	驚く	「えーっ！」「うそでしょ!？」と驚く	30 秒
B3	怒る	声を荒げて「だめだって言ったでしょう!」	30 秒
B4	静かに笑う	声の大きさは変えずに 、「ふふふ」「うふふ」と声の調子だけ上げてくすくす笑う（※少しむずかしいですが、大事な台本です。声を張らないのがコツ）	30 秒
B5	ほめ言葉	ふだんの声のまま 「すごいねえ」「かわいいねえ」と言う	30 秒
B6	感極まる	泣き声まじりで「うれしいねえ…」（泣きまねで OK）	30 秒

パート 3: 判定がむずかしい場面（反応しても・しなくても、そのまま記録）

番号	場面	テスターがやること	時間
C1	咳・くしゃみ・あくび	咳を 2～3 回 → 15 秒待つ → くしゃみのまね 2 回 → 15 秒待つ → 大きなあくび	2 分
C2	笑い続ける	30 秒間、笑い続ける（この台本だけは 2 回以上反応するのが正解 。回数を正確に）	30 秒
C3	家族側が大声	テスターは無言のまま。 オペレーター が自分のマイクに向かって大きな声で「わあ！すごい！」と言う	30 秒

通話の終わりの方（毎回必ず）

1. 全台本が終わったら、**電話を切る前に**画面左下の「ログ」ボタンを押す → 記録ファイルがパソコンに保存されます
2. ダウンロードされたファイル名（measurement-log-... で始まる）をチェックリストの「④回収ファイル一覧」に書き写す
3. 電話を切り、画面録画を停止して保存する

4. 万一「ログ」を押し忘れて切ってしまっても大丈夫です。ホーム画面の「計測ログ（トリガーテスト用）」という一覧から、あとからダウンロードできます

7. 記録とファイル回収のやり方

チェックリスト（Excel）の「③実施記録」に、**台本 1 本につき 1 行**記入します。書くのは 4 つだけ:

1. 実施した日付
2. カメラが反応した回数（0 回なら「0」）
3. 期待どおりだったか（プルダウンで ○ / × を選ぶ。パート 1 は反応 0 回なら○、パート 2 は 1 回以上反応したら○、パート 3 は記入不要）
4. 気づいたこと（自由メモ。「2 回目の笑いでは反応しなかった」「くしゃみで反応した」など、なんでも）

テスター 1 人が終わるごとに保存。**1 週の最後（Day 5）に、次の 3 点セットを開発チームへ送ってください:**

1. チェックリストの Excel ファイル
2. ダウンロードした記録ファイル（measurement-log-...）全部
3. 画面録画の動画ファイル（サイズが大きい場合は相談してください）

8. 困ったときは

症状	まず試すこと
通話がつながらない	両方のパソコンでページを開き直す（再読み込み）→ もう一度「通話する」から
「ログ」ボタンが見えない	ページを再読み込み。それでも出ない場合は開発チームへ連絡（設定が必要な場合があります）
相手の声が聞こえない／自分の声が届かない	Chrome の画面上部にマイク・カメラの許可を求める表示が出ていないか確認し、「許可」を押す
「思い出を記録中…」が一度も出ない（パート2でも）	そのまま台本を続けて、メモ欄に「一度も反応せず」と記録（それ自体が大事なデータです）
途中で電話が切れた	かけ直して続きの台本から再開。メモ欄に「○番の途中で切断」と記入
上記で直らない	無理に進めず、開発チームへ連絡（連絡先: _____）

大事な心構え: うまく反応しなくても、それは「失敗」ではなく「調整のための大事なデータ」です。ありのままを記録してください。

9. 付録: 言葉の言い換え表（開発チームとの連絡用）

ふだんの連絡はぜんぶ左の言葉で OK です。開発チームからの返信に右の言葉が出てきたときの対訳です。

この設計書の言葉	開発チームの言葉
カメラが反応する	トリガーが発火する
声の大きさの急な変化	RMS（音圧）トリガー
声の高さ・声色の変化	スペクトル重心トリガー
ほめ言葉での反応	STT（音声認識）トリガー

この設計書の言葉	開発チームの言葉
表情の検出	MediaPipe（表情スコア）
記録ファイル（  ログ）	計測ログ（JSON）
一度反応したら 8 秒休む仕組み	クールダウン